



※3in1 と 4in1 どちらも共通です

ペダルが空転する / 漕いでも前に進めない

フリーホイールモード

お子様がペダルに足を乗せたまま三輪車を押すことができるよう、ペダルが空転するモードです。



↑△が合っている状態

【固定 / 解除の仕方】

前輪の赤いボタンと、前輪中央の黒い部分の△を合わせ、カチッとなるまで押します。反対側から押すことで、固定/解除ができます。
※画像(③)のように、中央部分を手で押さえながらタイヤを回し、△を合わせてください。
フリーホイールモードは、コントロールバーがない状態では絶対に使用しないでください。

ペダルが抜ける / 固定できない / 入らない

ペダルロック



【固定 / 解除の仕方】

ペダルの白い部分の溝と、前輪中央差し込み部分の溝を合わせ差し込みます。カギマークを見ながら回すことでロック/解除ができます。
※画像(③)のように、反対側を固定しながら回してください。
最後までしっかりと回し、ペダルが抜けないことを確認してからご使用ください。
ペダルが入らない場合は、ペダルロックを解除してから差し込んでください。

⚠️ 注意

本製品は、お客様の声をもとに常に改良を行っております。
色・デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

各種お問い合わせは、下記へご連絡ください。
お客さま相談室 0120-880-188