


おままごとキッチン 取扱説明書



組み立ての際はお子さまが近くにいない事を確認し、
必ず保護者の方が行ってください。


【内容物】



組み立てをする前に


別途用意していただくもの

- プラスドライバー




- 取扱説明書に記載されている付属の部品がすべて揃っているか確認しましょう。
- ネジ山をつぶさないために、ドライバーは付属されているネジのプラス頭のサイズに合った物をご使用ください。

ネジ締めのポイント



全てのネジを
半分くらい
仮締めする




全体を均等に
締め直していく


※ネジは、ネジ穴のある位置にとめてください。

【組み立て方】


STEP 1



【組立図】




キッチン台にネジAを使って「コンロスイッチ」と「パネルA」を、ネジBを使って「蛇口」を取り付けます。




背面にフロントパネルをネジCで取り付けます。

STEP 2



【組立図 (1)】


(背面図)



(1) 扉 A、扉 B を裏面にして、四隅に金具 A と金具 B をネジ D で取り付けます。

【組立図 (2)】


(正面図)




(2) 扉 A と扉 B にそれぞれ取手を取り付け、ネジ B で 2箇所ずつとめます。

STEP 3

【必要部品】




【組立図 (1)】




- (1) パネルCの溝を奥にして置き、パネルBのくぼみを手前にして立て、ネジBで取り付けます。

【組立図 (2)】



- (2) パネルEの突起をパネルBの穴に差し込みます。パネルDを溝が奥になるように立て、パネルEの反対側の突起を穴に差し込みます。パネルCにパネルDをネジBで取り付けます。


【組立図 (3)】




- (3) パネルBのくぼみの下にマグネットを磁石面が手前になる向きにして、ネジCで確実に取り付けます。パネルCの手前2か所にスクリューキャップをはめ込みます。

STEP 4

【必要部品】




【組立図 (1)】




- (1) 長パネル A にコンロスイッチをネジ A で取り付けます。
下部 2 か所にスクリューキャップをはめ込みます。

【組立図 (2)】



- (2) 扉の金具をパネル C のスクリューキャップにはめた状態にします。


【組立図 (3)】




- (3) 扉上部の金具を長パネル A のスクリューキャップにはめます。
その次に長パネル A の側面にある突起をパネル D の穴にはめて、取り付けます。同様に長パネル B も突起をパネル D の穴にはめて、取り付けます。

STEP 5

【必要部品】




【組立図】




パネル G を溝に合わせて上から入れます。
左側にパネル F を穴が手前、溝が奥になる向きにして長パネル A と長パネル B の突起をはめた状態で、ネジ B で取り付けます。

STEP 6

【必要部品】



【組立図】



STEP5 の完成物の上に STEP1 の完成物を載せ、ネジ B で取り付けます。

STEP 7

【必要部品】



【組立図】



おままごとセットをそれぞれの位置に配置したら完成です！
おつかれさまでした！

PölarB