

下記のような場合シートアジャスターが外れることがあります

① シートアジャスターを動かす際に、アジャスター部分を持たず、生地部分を持って動かした場合。



② スライダーレールの端にあるストッパーの部分を押さえてシートアジャスターを動かした場合。



③ 本体を折り曲げてシートアジャスターを動かした場合。



■ 正しく動かすコツ

シートアジャスターを持って動かしてください。
その際に、もう片方の手で押さえるときにストッパーを
をおさえない様にしてください。



シートアジャスターは**取り外しが出来る構造**です。
万が一外れてしまっても再度取り付けていただければ問題ご
ざいませぬ。